

Xwave

SUPER CLEAN 400

Hands free - dozer za sapun i dezinfekcioni gel



Priprema za prvo priključenje:


*Postavite baterije i naspite u rezervoar tečni sapun/dezinfekcioni gel između podeoka Min/Max.

*Uključite uređaj

*Postavite ruke ispod mlaznice da biste aktivirali oticanje tečnog sapuna/gela i držite ih tu dok ne čujete da se motor zaustavio. Ponovite 3-6 puta ovaj korak dok iz uređaja ne potekne tečnost.

NAPOMENA: Ovaj dozer je dizajniran samo za doziranje standardnog tečnog sapuna i dezinfekcionog gela. Sapuni u vidu granula i gustih krema kao i losioni se ne mogu koristiti u ovom dozeru.

Delovi i kontrole



Postavljanje ili zamena baterija

1. Pre zamene/postavljanja baterija okrenite uređaj i uverite se da je ON/OFF preklopnik u položaju isključeno;
2. Uklonite pokloac baterijskog prostora sa dna dozera;
3. Na predviđena mesta postavite 4 AAA baterije vodeći računa kako ih okrećete + baterije mora biti postavljen na + pol.

Savet: Baterije zamenite kada uočite da su oslabile. Kada okrenete uređaj držite poklopac rezervoara da biste sprečili curenje tečnosti iz rezervoara.

PUNJENJE REZERVOARA

1. Postavite ON/OFF preklopnik na dnu uređaja u OFF položaj.
2. Podignite poklopac rezervoara i napunite rezervoar kroz otvor za punjenje.
3. Vratite poklopac rezervoara na mesto.

Važno:

Za optimalne performanse nemojte puniti rezervoar preko MAX podeoka ili dozvoliti da nivo padne ispod MIN podeoka.



UPOZORENJE!

Iako je uređaj vodootporan ne sme se potapati u vodu.

NEMOJTE preterivati sa količinom vode prilikom čišćenja jer ako voda dospe do unutrašnjosti uređaja izazvaće koroziju osetljivih elektronskih delova.

Uređaj mora biti uvek postavljen/obešen u uspravnom položaju. Za normalnu automatsko doziranje nemojte mešati tečni sapun/gel sa vodom.

Predostrožosti u vezi baterija:

Preporučujemo da upotrebljavate samo nove alkalne baterije.

NEMOJTE mešati baterije različitih tipova, stare i nove baterije kao i punjive baterije različitih kapaciteta jer to može prouzrokovati eksploziju baterija.

Istrošene baterije nemojte stavljati u vatru niti ih ostavljati na mestima lako dostupnim deci.